



DRIFT-TIM

ALUMINIUM ROLSTOEL

HANDLEIDING

ONDERDELEN VAN DE ROLSTOEL



- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Duwhandvat | 10. Kuitband |
| 2. Begeleidersrem | 11. Verstelknop armsteun |
| 3. Vouwmechanisme rugleuning | 12. Rugleuning |
| 4. Armsteun | 13. Zitting met veiligheidsgordel |
| 5. Parkeerrem (handrem) | 14. Hendel voetsteun |
| 6. Hoepel | 15. Massief achterwiel 24" |
| 7. Snelontgrendeling | 16. Massief voorwiel 8" |
| 8. Voetplaat | 17. Antikiepwiel |
| 9. Zwaartepuntverstelling | |

1. Kenmerken

De rolstoel heeft een lichtgewicht aluminium frame. Hij is voorzien van in hoogte verstelbare, voorgevormde armsteunen en optionele afneembare bekleding (voor rugleuning en zitting) van ademend gaasmateriaal. Dankzij de snelontgrendeling van de achterwielen en de zwaartepuntverstelling bij de voor- en achterwielen kan de rolstoel worden aangepast aan de individuele behoeften van de gebruiker. Hij is ook uitgerust met begeleidersremmen en een neerklapbare rugleuning. Verkrijgbaar met massieve achterwielen van 24" en massieve voorwielen van 8".

De set bevat: rolstoelframe met wielen, zitting en rugleuning, veiligheidsgordel en montagesleutels.

Optionele accessoires: antikiepwielen, voetsteunen met veiligheidsband en gaasbekleding.

2. Toepassing

De rolstoel is bedoeld voor mensen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen en voor patiënten met functiestoornissen en beperkte mobiliteit. Deze zelfrijdende rolstoel kan ook door een begeleider worden geduwd. Dankzij de aanpassing aan de individuele behoeften van de gebruiker biedt de rolstoel betere controle, meer stabiliteit en een dynamischer, actiever rijgedrag bij dagelijks gebruik. De rolstoel is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

3. Montage

Stap 1. De rolstoel uitvouwen

Zet de rolstoel op de grond. Vouw hem uit met behulp van de armsteunen. Druk vervolgens op de voor- en achterraand van de zitting, zodat alle onderdelen goed op hun plaats zitten.

Stap 2. Rugleuning en zitting

Klap de rugleuning omhoog en vergrendel deze met de vergrendelingen onder de duwhandvatten. Breng de bekleding aan en bevestig het onderste deel met klittenband onder de zitting.

Stap 3. Voetsteunen

Bevestig de kunststof houder van de voetsteun aan de buitenzijde van het rolstoelframe. Steek vervolgens het bevestigingselement van de voetsteun in de opening aan de voorzijde van het frame en draai de voetsteun naar binnen tot deze vastklikt.

Stap 4. Armsteunen

De armsteunen zijn in hoogte verstelbaar met de pen aan de buitenzijde van de armsteun.

Stap 5. Hoogte van de voetsteunen instellen

Stel de rechter- en linkervoetsteun af door de schroef in de voetsteunbuis met de meegeleverde sleutel vast te draaien. Laat voldoende ruimte tussen de voetplaten en

de grond; te laag ingestelde voetplaten kunnen het nemen van obstakels, zoals stoepranden, bemoeilijken. Stel de voetplaten zo in dat de hoek tussen romp en bovenbenen 90° bedraagt (optimale zithouding).

Stap 6. Beschermband aanbrengen

Breng de beschermband aan op het bovenste deel van de voetsteunen om te voorkomen dat de benen van de gebruiker van de voetplaten glijden.

OPVOUWEN

De rolstoel kan worden opgevouwen om vervoer en opslag te vergemakkelijken.

- Klap de voetplaten weg en zet ze verticaal.
- Maak de bekleding los van de zitting.
- Trek de zitting aan de handgreep omhoog tot het frame van de rolstoel is opgevouwen.
- Druk voor het neerklappen van de rugleuning gelijktijdig op de vergrendelingen aan de achterzijde en trek de rugleuning omlaag.

PARKEERREM

Duw de parkeerremhendel naar voren tot het wiel volledig geblokkeerd is (afzonderlijk voor het linker- en rechterwiel). Let op: de parkeerrem dient uitsluitend om de wielen te blokkeren wanneer de rolstoel volledig stilstaat.

BEGELEIDERSREMMEN

De remhendels bevinden zich achter de rugleuning, onder het linker- en rechterduwhandvat, en zijn met een kabel verbonden met de wielremmen.

- Knijp de remhendels in om te remmen en laat ze los om de rem vrij te geven. Doe dit geleidelijk en met gepaste kracht.
- De remmen hebben een parkeervergrendeling. Pak de remhendel vast, knijp deze in en trek het vergrendelingselement naar buiten om de vergrendeling in te schakelen.

PARKEERREM AFSTELLEN

De werking van de parkeerrem hangt af van de afstelling en positie. De remhendel moet zo zijn geplaatst dat de remschoen het wiel stevig blokkeert zonder dat de hendel overmatige weerstand biedt.

- Bij overmatige weerstand draait u de bevestigingsschroef aan de andere zijde van de parkeerrem (aan de binnenzijde van de rolstoel) los en verschuift u de hendel iets naar voren. Stel de remschoen zo af dat deze het wiel gemakkelijk blokkeert, zonder overmatige weerstand.
- Als de remschoen het wiel niet raakt of onvoldoende blokkeert, volgt u de bovenstaande instructie en verschuift u de hendel in de tegenovergestelde richting.

4. Vóór gebruik

Stap 1. De staat van de rolstoel controleren

Controleer de staat van de wielremmen, het frame en de banden. Controleer ook of de onderdelen correct gemonteerd en afgesteld zijn. **Gebruik de rolstoel niet** als u gebreken of ontbrekende onderdelen vaststelt.

Stap 2. De wielremmen inschakelen

Schakel de wielremmen in wanneer u in de rolstoel gaat zitten of eruit opstaat.

Stap 3. De voetplaten instellen

Zet de voetplaten verticaal wanneer u in de rolstoel gaat zitten of eruit opstaat. **Let op!** Ga niet op de voetplaten staan, omdat deze beschadigd kunnen raken. Gebruik de voetplaten niet als steun bij het gaan zitten of opstaan: de rolstoel kan kantelen en u kunt vallen.

Stap 4. De wielen richten

De voorwielen moeten in de rijrichting staan.

Stap 5. In de rolstoel gaan zitten

Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk bij de plek waar de overstap plaatsvindt. Het achterwiel en de voorzijde van het frame moeten het bed of de andere zitplaats raken. Als de gebruiker niet zelfstandig kan overstappen, helpt u hem of haar in de rolstoel.

Stap 6. De voetplaten uitklappen

Klap de voetplaten evenwijdig aan de grond uit zodra de gebruiker in de rolstoel zit, zodat de voeten tijdens het gebruik op de voetplaten rusten.

Stap 7. Juiste houding van de gebruiker

De gebruiker moet rechtop zitten, met de knieën gebogen in een hoek van 90°.

De rolstoel is klaar voor gebruik.

5. Technische gegevens

Zitafmetingen: 43 / 46 x 41 cm	Totale hoogte: 91 cm
Totale breedte: 64 / 67 cm	Gewicht: 11,73 / 11,78 kg
Totale diepte: 106 cm	Maximale belasting: 136 kg
Zithoogte vanaf de grond: 50 cm	Breedte opgevouwen: 34 cm

Framekleur: rood, groen

6. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van het product, het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften of gebruik in strijd met de bestemming.

7. Reiniging en onderhoud

Onderhoud de onderdelen van de rolstoel regelmatig:

- Reinig de bekleding en het kussen met een vochtige (niet natte) doek en koud of warm water, zonder reinigingsmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen met een spons worden verwijderd. Maak de bekleding niet te nat. Laat deze uit de buurt van warmtebronnen drogen.
- Reinig kunststof onderdelen met een vochtige doek, eventueel met een geschikt reinigingsmiddel voor kunststof. Volg in dat geval de instructies en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het reinigingsmiddel.

8. Opslag en vervoer

Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, water of vocht.

9. Garantie

Voor alle producten die ons bedrijf levert, geldt een garantie. De voorwaarden staan in de garantiekaart op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht. Bewaar het aankoopbewijs (kassabon of factuur) voor een beroep op de garantie.

10. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

11. Symbolen

	Artikelnummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI-code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Let op		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke eisen van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745)		

Ons volledige assortiment is verkrijgbaar bij onze distributeurs. Meer informatie op: **www.timago.com**. Bedankt dat u voor Timago hebt gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



08/2026 (I)